

## Lieferverzeichnis: UAP Platinen

*Die Lieferung der Platinen erfolgt normalerweise unbestückt. Auf Wunsch können sie aber auch entsprechend (fast aller) meiner Schaltungsapplikationen bestückt und geprüft geliefert werden. Hierzu sind die genauen Angaben der entsprechenden Veröffentlichungen notwendig.*

<b>UAP 1</b>	<b>UAP 2</b>	<b>UAP 3</b>	<b>UAP 4</b>	<b>UAP 5</b>
<b>UAP 6</b>	<b>UAP 7</b>	<b>UAP 8</b>	<b>UAP 9</b>	<b>UAP 10</b>
<b>UAP 11</b>	<b>UAP 12</b>	<b>UAP 13</b>	<b>UAP 14</b>	<b>UAP 15</b>
<b>UAP 16</b>	<b>UAP 17</b>	<b>UAP 18</b>	<b>UAP 19</b>	<b>UAP 20</b>
<b>UAP 21</b>	<b>UAP 22</b>	<b>UAP 23</b>	<b>UAP 24</b>	<b>UAP 25</b>
<b>UAP 26</b>	<b>UAP 27</b>	<b>UAP 28</b>	<b>UAP 29</b>	<b>UAP 30</b>
<b>UAP 31</b>	<b>UAP 32</b>			
<b>UAP AAV</b>	<b>UAP DCW</b>	<b>UAP DG</b>	<b>UAP DIV</b>	<b>UAP FG</b>
<b>UAP FP1</b>	<b>UAP FP2</b>	<b>UAP FU</b>	<b>UAP GTT</b>	<b>UAP INA</b>
<b>UAP INw</b>	<b>UAP IV</b>	<b>UAP IV2</b>	<b>UAP IV4</b>	<b>UAP KOM</b>
<b>UAP LR1</b>	<b>UAP LR2</b>	<b>UAP LT</b>	<b>UAP LT3</b>	<b>UAP NOTCH</b>
<b>UAP OK</b>	<b>UAP OTA</b>	<b>UAP REF</b>	<b>UAP RG</b>	<b>UAP RT</b>
<b>UAP SUV</b>	<b>UAP TT</b>	<b>UAP WB</b>	<b>UAP VSV</b>	

**Wolfgang Friese elektronik**  
**DG9WF**  
**Auf dem Bruch 1**  
**57078 Siegen**

[wolfgangfriese@t-online.de](mailto:wolfgangfriese@t-online.de)  
[www.sfericsempfang.de](http://www.sfericsempfang.de)